


Instrucciones de uso

Comedero automático





www.juwel-aquarium.com



Introducción

Enhorabuena por haber adquirido uno de los productos de la casa JUWEL Aquarium y gracias por confiar en nosotros.

Nuestros productos han sido fabricados con esmero y con una de la tecnología más moderna.

JUWEL-Aquarium cuenta con una experiencia de 30 años en la fabricación de acuarios y equipos relacionados. Nuestros productos han sido concebidos y producidos de acuerdo con la última tecnología y diseñados para la investigación científica de su área de aplicación.

Antes de empezar a leer las instrucciones, desconecte el cable de alimentación de cualquier dispositivo antes de entrar en contacto con el agua.


Montaje del comedero automático JUWEL

El comedero automático JUWEL se puede instalar en cualquier acuario. Para ello será necesario abrir una abertura en la cubierta del acuario, en la cual se colocará el comedero.

Ésta se realizará de tal manera que disponga de una pequeña tapa, para poder cerrar la abertura de la comida, para cuando el comedero no esté en funcionamiento. Así no penetrará la luz a través de la puerta.


En algunos acuarios de la casa JUWEL esta abertura ya viene incluida y se puede cerrar con una tapa.

1. En primer lugar, quite la tapa (si existe) de la abertura si está cerrada para poder introducir el comedero o corte una abertura en la tapa del acuario.



2. Coloque la cubierta, que viene en el envío, en la abertura.


3. Abra la tapa de la abertura para la comida.



4. Introduzca el comedero automático en la abertura ya hecha.



Advertencia: en el caso de que la cubierta de su acuario JUWEL no disponga de una abertura especial para comederos automáticos, le recomendamos que se ponga en contacto con un comerciante especializado. Ellos podrán ofrecerle la pieza de repuesto necesaria en cada caso.





Programación del comedero automático JUWEL

El comedero automático JUWEL le permite alimentar a sus peces hasta 2 veces diarias. Por ello, el programa fue diseñado de tal maneta que siempre haya un intervalo de 6 horas entre la primera y la segunda comida.

Tenga en cuenta este detalle cuando ponga en funcionamiento el comedero para garantizar con éxito la alimentación nocturna.

Para la puesta en marcha, primero debe introducir las pilas tipo AA (incluidas en el envío) en el compartimento de la batería.

Accione la tecla “ON/OFF”. El aparato se encenderá y mostrará una luz LED roja.

Con la puesta en marcha del comedero automático active el primer programa al mismo tiempo que realiza la primera entrega de comida. Reconocerá que el aparato está encendido gracias a la luz verde, la cual parpadeará primero y poco después permanecerá prendida. A partir de este momento y en los días sucesivos se entregará una comida en el tiempo establecido.

Si desea establecer un segundo intervalo de comida, apriete la tecla “SET”. La luz amarilla parpadeará primero y luego permanecerá. Así podrá reconocer que ha introducido una segunda entrega de comida. Ahora se llevará a cabo todos los días siguientes, una comida en el tiempo establecido y una segunda 6 horas más tarde.

(Ejemplo: activación a las 9:00 horas. Entrega de comida a las 9:00 horas y las 15:00 horas).

Si desea volver a entregar sólo una comida, apriete de nuevo la tecla “SET” o apague el comedero automático y vuelva a encenderlo.

Teclas de uso:
ON/OFF: encendido y apagado del comedero automático.
SET: selección del tiempo de entrega de la comida e inicio del programa.

Luz verde: 1 entrega de comida en 24 horas
La entrega de comida se realizará a la hora en la que se ha activado el programa por primera vez y exactamente 24 horas más tarde en los siguientes días.
Luz amarilla: 2 entregas de comida en 24 horas
La primera entrega de comida se realiza a la hora en la que se ha activado por primera vez y la segunda se realiza exactamente 6 horas más tarde. El ciclo se lleva a cabo cada 24 horas.
Seleccione el programa para que el comedero JUWEL emita luz durante el tiempo de la comida.

M: entrega manual
Para una entrega de comida adicional o para un control del funcionamiento apriete la tecla "M".
Pilas
En el caso de cambiar las pilas o retirarlas deberá programar el comedero automático desde un principio.
En el caso de que ninguna de las luces funcione, controle que las pilas estén bien colocadas o remplácelas.

Puesta en funcionamiento del comedero automático JUWEL

1. Retire el depósito (Fig. C) hacia afuera.

2. Quite la tapa (Fig. A) y rellene de comida. Para un reparto uniforme no prense la comida.

3. Cierre el depósito con tapa (Fig. a) y coloque de nuevo el depósito hasta escuchar un “clic”.

4. Coloque el comedero automático como se explica en el montaje del mismo.

Para evitar la condensación del agua se puede conectar el comedero JUWEL a un ventilador.
<u>Para regular la cantidad de alimento:</u> con el regulador (Fig. B) dosificará la cantidad de comida que desee entregar a sus peces.

Mantenimiento y cuidado del comedero automático JUWEL

El comedero automático JUWEL requiere apenas mantenimiento y atención. Simplemente, deberá limpiar regularmente el depósito (Fig. C) y los alrededores, para evitar la formación de moho por contaminación.

Si necesita cambiar las pilas, compruebe y limpie, en caso necesario, el contacto con los electrolitos líquidos gastados.

Declaración de garantía

Para todos nuestros productos ofrecemos al consumidor una garantía de un período de 24 meses en el caso de que el producto estuviera defectuoso o de acuerdo con las siguientes condiciones.

1.-Cobertura de la garantía:

1.1.-La garantía cubre el producto vendido JUWEL-Aquarium junto con todas las piezas correspondientes, excepto las piezas de consumo, como los tubos fluorescentes y los filtros. Se limita al producto en sí y no cubre los daños de otras materias y/o personas. Además, las disposiciones de la Ley de responsabilidad por productos defectuosos están vigentes y no podrá ser restringida por la normativa anterior.

1.2.-Nos reservamos el derecho de efectuar los cambios pertinentes según nuestra decisión. Es decir, se efectuará el reemplazo del producto completo o de piezas del mismo o se reparará el producto según convengamos. En caso de fallo, usted recibirá parte del precio de compra o el rembolso completo del precio de compra previa entrega del producto completo.

2.-Tiempo y realización de la garantía:

2.1.-La garantía es válida a partir del día de la entrega del acuario al cliente. La condición de la prestación de la garantía es que nuestro producto sea utilizado por la manera convencional y no indebidamente. En particular, se prestará atención a las instrucciones de uso correspondientes. Además, el producto o piezas sueltas no podrán ser reparados por personas o talleres no autorizados. La garantía tampoco será válida en caso de que el producto presente daños mecánicos de cualquier tipo, en especial, aquellos que presenten cristales rotos.

2.2.-En el caso de presentarse defectos durante el tiempo de garantía los derechos de garantía estarán vigentes inmediatamente en un plazo no mayor a

catorce días a partir de la aparición del defecto o tara del minorista que haya entregado el producto. Conserve los derechos de garantía.

2.3.- Sólo se aceptará esta garantía si se presenta el recibo del producto adquirido.

Cambios técnicos reservados.

